

**SLIK GJØRES NÅR DU MONTERER DIN NYE NEW LOOK PÅ VEGG.**

1. Skru medfulgte monteringslist 19-20 cm fra gulv.(topp list- bruk vater).  
Monteringslist må brukes, og skal ikke fjernes.
2. Benkeseksjon løftes opp på list og monteres til vegg gjennom ferdig borede hull i bakkantsarg.
3. Monteringslist for speilskap kan brukes hvis ønskelig. Listen blir synlig, men kan fjernes etter montering.  
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli synlige skruehull i vegg.
4. Speilskap monteres i ønsket høyde fra benk.
5. Autorisert elektriker skal brukes for tilkøpling av strøm.
6. Servantplate legges i silikon på begge sidevanger av benken, samt silikon langs bakkant av servantplaten.
7. Høyskap monteres lik høyde fra gulv som benkeseksjon.
8. Høyskap leveres i høydene: 130 og 170 cm.

